


BOITIER CONTACTEUR LSC



- LE BOITIER CONTACTEUR LSC EST DESTINE A ASSURER LA SECURITE DES COMMANDES DE GACHES ELECTRIQUES OU DE TOUT AUTRE SYSTEME ELECTRIQUE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN LECTEUR DE CARTES.
- CHAQUE UTILISATEUR DETIENT UNE CARTE PERSONNELLE QUI CORRESPOND AU CODE PLACE DANS LE BOITIER.
- ADAPTATION FACILE.
- POSSIBILITE DE L'ENCASTRER OU DE LE POSER EN APPLIQUE.
- FACILITE DE MODIFICATION DES CODES/CARTES.



LSC *maintenance*


Tél. : 01.55.85.00.11

Fax : 01.55.85.00.12

SAV: 06.11.49.55.26


BOÏTIER CONTACTEUR

1




- Tourner la clé ¼ de tour vers la droite (1)

2



- Ouvrir le boîtier en faisant pivoter la face avant en l'écartant du bas du boîtier. Tirer vers le bas
- Percer le boîtier pour le passage des câbles et des vis de fixation.
- Eviter de souder le boîtier à cause du lecteur
- Raccorder le switch.

3



- Insérer la carte vierge dans le lecteur côté extérieur (3)
- Insérer la partie code à l'arrière du lecteur.
- Retirer la carte vierge.
- Procéder aux essais.

SCHEMA DE BRANCHEMENT DU BOITIER CONTACTEUR POUR L'ECLAIRAGE

